

Snímač čárových kódů I2-B

Quick reference guide - FAQ



1. Pro nastavení použijte čárové kódy v uživatelském manuálu **User manual I2-B_1.pdf** a **User manual I2B_2.pdf**. Pro vytištění použijte vysokou kvalitu tisku, aby čárové kódy pro nastavení byly ostré.
2. Snímač I2-B podporuje připojení skrze Bluetooth (podporovaná verze BT 4.0) nebo USB datový kabel.
3. V případě připojení USB datovým kabelem k PC/Notebooku se snímač automaticky přepne na drátový přenos dat a současně se snímač nabíjí. Po nabití a odpojení USB kabelu se automaticky přepne na bezdrátový přenos.
4. Pro vyvolání párování využijte naskenování čárového kódu nebo delšího zmáčknutí skenovacího tlačítka (na přibližně 20s) – návod a **čárový kód v User manualu I2-B_2.pdf**.
5. Snímač I2-B obsahuje 1600mAh dobíjecí baterii.
6. Nabíjení DC 5 V±0.25V, doba nabíjení je přibližně 4.5h.
7. Čárové kódy pro nastavení podpory české nebo slovenské klávesnice najdete v User manualu **I2_B_1.pdf**.
8. Symboliku LED indikátorů najdete v User manualu **I2_B_2.pdf**.
9. Symboliku hlasového indikátoru najdete v User manualu **I2_B_2.pdf**.
10. Řešení nejčastějších závad najdete v User manualu **I2_B_2.pdf**.
11. Pro vypnutí hlasového indikátoru sejmutí čárového kódu použijte v User manualu **I2_B_1.pdf** čárový kód „Sound-Off“.
12. Pro obnovení základního nastavení použijte v User manualu **I2_B_1.pdf** čárový kód „Restore Default settings“. V některých případech bude pro obnovení skenování potřeba sejmout čárový kód „COM Port (RS-232) a „Baud Rate 57600BPS“.