





Přehled




Obsah balení

Zařízení DT20 1x, baterie 1x, kabel USB 1x, stručný návod k použití


Instalace SIM a TF karty

Pomocí stříbrného jazýčku v levém horním rohu vytáhněte držák karty SIM/TF. Umístěte kartu SIM1 a kartu TF/SIM2 do příslušného držáku. Držák zcela zasuňte. Karty SIM 1, 2 jsou typu Nano SIM, podporují 4G/3G/2G.



Instalace baterie

1. Nainstalujte baterii ve směru dle obrázku.
 2. Vložte baterii spodním koncem do přihrádky a opatrně stiskněte kryt, dokud nezaklapne.
- Poznámka: Při instalaci nebo vyjímání je třeba se vyvarovat nadměrné síly.



Nabíjení pomocí USB

Připojte jeden konec USB kabelu k adaptéru a druhý konec k zařízení. Pro pohodlné nabíjení doporučujeme používat Nabíjecí kolébku.

Ukazatele

Baterie		Plně nabitá
		Středně nabitá
		Nabíjení
		Téměř vybitá
Síťový signál		Dobrý signál
		Nestabilní signál
	Žádný	Není nainstalována karta SIM
		Chyba karty SIM/žádná služba
WiFi		WiFi zapnuta. Žádné dostupné bezdrátové sítě pro připojení
		WiFi připojena
	Žádný	WiFi vypnuta
		NFC zapnuto

Tabulka toxických a nebezpečných látek ve výrobku

Část	Toxické substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Zařízení	X	○	○	○	○	○
Napáječ	X	○	○	○	○	○
Kabel	X	○	○	○	○	○



Tento symbol označuje, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je pod limitem uvedeným v nařízení (ES) č. 178/2005. SJ/T11363-2006.



Tento symbol označuje, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky alespoň v jednom homogenním materiálu překračuje limit stanovený v SJ/T11363-2006; překročení toxické nebo nebezpečné látky v části s "x" však nelze řešit. Nelze použít žádnou vhodnou technologii.



Tento symbol popisuje období 10 let, během něhož toxické nebo nebezpečné látky nebo prvky obsažené v elektronických produktech neuniknou nebo nezmutují, takže používání těchto látek nebo prvků nebude mít za následek žádné závažné znečištění životního prostředí, žádné zranění nebo poškození jakéhokoli majetku.

Péče o baterii

1. Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ. Zlikvidujte baterie v souladu s pokyny.
2. Existují však omezení, pokud jde o dobu, po kterou může baterie fungovat, resp. být skladována, než bude potřeba ji vyměnit. Skutečnou životnost ovlivňuje mnoho faktorů cyklu akumulátoru, jako je teplo, chlad, drsné okolní podmínky, a silné pády.
3. Při skladování baterií po dobu delší než šest měsíců může dojít k nevratnému zhoršení celkové kvality baterie. Baterie skladujte při polovičním nabití na suchém a chladném místě, vyjmuté ze zařízení. Aby nedošlo ke ztrátě kapacity rezivění kovových částí a úniku elektrolytu. Při skladování baterií po dobu jednoho roku nebo déle, by měla být úroveň nabití ověřena nejméně jednou za rok. Jednou ročně ji nabít na polovinu plného nabití.
4. Vyměňte baterii, pokud zjistíte výrazný úbytek doby provozu.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

1. Prostor, ve kterém se jednotky nabíjejí, by měl být zbaven nečistot a hořlavého materiálu nebo chemikálií. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde je zařízení nabíjeno v nekomerčním prostředí.
2. Dodržujte pokyny pro používání, skladování a nabíjení baterií, které najdete v uživatelské příručce.
3. Nesprávné použití baterie může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
4. Chcete-li nabíjet baterii tohoto zařízení, musí být teplota prostředí v rozmezí 0 °C až +40 °C.
5. Nepoužívejte nekompatibilní baterie a nabíječky. Použití nekompatibilní baterie nebo nabíječky může představovat nebezpečí požáru, výbuchu nebo jiného poškození.
6. U zařízení, která využívají jako zdroj nabíjení port USB, je třeba, aby byla zařízení připojena pouze k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF.
7. Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte ani nedeformujte, nepropichujte.
8. Silný náraz způsobený pádem jakéhokoli zařízení s baterií na pevný povrch může způsobit přehřátí baterie.
9. Nedovolte zkratování baterie ani kontakt kovových nebo vodivých předmětů se svorkami baterie.
10. Neprovádějte žádné úpravy ani repase, nepokoušejte se do baterie vkládat cizí předměty. Baterie nevkládejte do vody ani jiné kapaliny. Držte mimo dosah ohně či jiného nebezpečí.
11. Zařízení nenechávejte ani neskladujte na místech nebo v jejich blízkosti, která by se mohla velmi zahřát, například v zaparkovaném vozidle nebo v blízkosti radiátoru či jiného tepelného zdroje. Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo sušičky.
12. Na používání baterie dětmi je třeba dohlížet.
13. Dodržujte místní předpisy pro okamžitou likvidaci použitých dobíjecích baterií.
14. Baterie nevhazujte do ohně.
15. V případě požití baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
16. V případě vytečení baterie nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní opatření

1. Před použitím zařízení si přečtěte všechny informace v této příručce. Zajistíte tak bezpečný a správný provoz.
2. Používejte příslušenství, které bylo schváleno tímto výrobcem a odpovídá tomuto modelu. Použití jakéhokoli napájecího zdroje, nabíječky, baterie atd., které nebyly schváleny tímto výrobcem, může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
3. Zařízení a příslušenství používejte v rámci stanoveného teplotního rozsahu. K selhání zařízení může dojít, pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
4. Výrobek a jeho příslušenství nerozebírejte. Pokud zařízení nebo některá z jeho součástí nefunguje správně, neprodleně se obraťte na poprodejní servis společnosti nebo zašlete zařízení do prodejny poprodejního servisu k otestování a údržbě.
5. Baterie je vyrobena z hořlavého a výbušného materiálu. Baterii nerozebírejte, nemačkejte, neupouštějte a neprovádějte s ní žádné jiné destruktivní operace. Neumisťujte baterii do prostředí s vysokými teplotami.
6. Likvidace použitých baterií se řídí místními příslušnými dokumenty nebo zásadami týkajícími se likvidace použitých baterií.

Záruční podmínky

Záruční doba a podmínky záruky se odvíjejí v závislosti na kupní smlouvě.

Distributor:

Dataflex Security, s.r.o.

Shiran Tower Lužná 716/2, Vokovice 160 00 Praha 6

IČ: 03631061 DIČ: CZ03631061

Email: info@dataflex-security.com

www.dataflex-security.com



Dataflex Security